



## Harmony® One Advanced Universal Remote

Accueil > Télécommandes > Télécommandes universelles > **Harmony® One Advanced Universal Remote**

C'est tout vu. Votre table basse est couverte d'une demi-douzaine de télécommandes et vous êtes le seul de la famille à savoir les utiliser.

Besoin d'aide? Voici une télécommande dont l'écran tactile couleurs, la disposition intuitive des touches et la conception ergonomique feront l'unanimité auprès de votre famille.

### Présentation



#### Simplifiez votre système multimédia

- **Accès direct à vos données multimédia:** accédez à vos activités multimédia préférées d'une simple touche. Vous voulez regarder un DVD? Il vous suffit d'appuyer sur l'écran tactile et la télécommande Harmony One s'occupe du reste.
- **Remplace jusqu'à 15 télécommandes:** réduit le désordre et la complexité du salon.



#### Design exceptionnellement convivial

- **Ecran tactile couleurs:** un moyen d'accès simple et direct à vos activités multimédia, notamment pour regarder un DVD ou la télévision, écouter de la musique et bien plus encore.
- **Touches sculptées et rétroéclairées, classées par zones:** pour être sûr de sélectionner la bonne chaîne, même dans la pénombre.
- **Conception ergonomique:** la télécommande vient se nicher au creux de votre main.
- **Batterie rechargeable:** plus besoin de remplacer les piles.



#### Solution d'aide à la configuration sophistiquée et visionnaire.

- **Assistant de configuration en ligne:** il est toujours prêt à vous aider! Nul besoin d'être un expert! Le logiciel de configuration en ligne pratique établit un lien direct avec notre équipe de support clientèle.
- **Vaste base de données de contrôle A/V:** vous pouvez compter sur votre télécommande Harmony pour contrôler quasiment tous les dispositifs multimédia actuels et à venir. La base de données répertorie plus de 225 000 dispositifs et 5 000 marques, et la liste continue de s'allonger.

## Fonction

### Démarrage

Vérifiez si la télécommande universelle Harmony prend en charge vos dispositifs ou découvrez avec quelle simplicité vous pouvez la configurer.

[Vérifier la compatibilité maintenant >>](#)

[Fonctionnement >>](#)

### Maintenance du produit

Téléchargez le dernier logiciel d'installation Harmony et créez rapidement un compte en ligne pour stocker vos informations de configuration, vos périphériques et vos activités.

[Télécharger le logiciel d'installation Harmony >>](#)

### Conseils et astuces

Si vous rencontrez des problèmes avec votre télécommande, appuyez sur le bouton Aide. Ce bouton vous permet en effet de résoudre votre problème directement ou par le biais d'une série de questions (en répondant par oui ou par non).

## Caractéristiques techniques

### Configuration requise

#### PC

- Windows® 2000, Windows® XP ou Windows Vista®
- Port USB
- Lecteur de CD-ROM
- Accès Internet

#### Mac

- Macintosh® OS X 10,3 ou version ultérieure
- Port USB
- Lecteur de CD-ROM
- Accès Internet

### Contenu

- Télécommande Harmony® One
- Base de rechargement et batterie au lithium-ion
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- CD d'installation
- Guide d'installation
- 2 années de garantie matérielle

## Récompenses et revues

### Awards

#### [Meilleures innovations: accessoires Home Cinema](#)

CES 2008



---

Copyright © 2008 Logitech. All rights reserved.

[Conditions d'utilisation](#) | [Confidentialité et sécurité](#) | [Gestion des inscriptions](#) | [Enregistrer](#)